

INTERCOMUNICADOR PARA ELEVADOR

INTERCOMUNICADOR BASE



CÓD.: IT - 40

**INTERCOMUNICADOR
PARA 4 PLACAS**

INTERCOMUNICADOR EXTENSÃO



CÓD.: IEIT - 40

PLACA EXTERNA



CÓD.: PEIT - 40

FONTE DE ALIMENTAÇÃO



CÓD.: FIT-40



THEVEAR

GARANTIA

QUALIDADE

SERIEDADE

Segurança, Conforto e Durabilidade


INTERCOMUNICADORES PARA ELEVADOR

A **THEVEAR** produz duas linhas de intercomunicadores para elevador. Uma constituída de uma placa externa que pode ser ligada a qualquer PABX (código PI-ELEV), e outra que funciona independente de PABX e atende até 4 elevadores (código IT-40) ou 2 elevadores (código IT-20).


Tanto o IT-20 como o IT-40 podem ser ligados a placas do tipo PEIT-40 e 500-PL ou ao interfone de uso interno na cabine do elevador (código IEIT-40) e, opcionalmente, a uma extensão (código IPEX-HO). O IT-20 possui fonte de alimentação embutida na base, mas o IT-40 necessita de uma fonte externa (código FIT-40). Estes modelos também podem ser alimentados com bateria de 12V, no caso de falta de energia elétrica, e possuem um circuito para manutenção de carga de pequenas baterias.

Os intercomunicadores IT-20 e IT-40 utilizam microcontroladores que implementam uma lógica de comutação inteligente, a qual identifica automaticamente a placa que está chamando. O usuário pode selecionar a placa com a qual deseja falar pressionando um dos botões no intercomunicador base.

ESQUEMA DE LIGAÇÃO IT-20



ESQUEMA DE LIGAÇÃO IT-40



ATENÇÃO: A THEVEAR NÃO FAZ INSTALAÇÕES, NEM VENDE AO CONSUMIDOR



AV. THEVEAR, 92 - BAIRRO QUINTA DA BOA VISTA - ITAQUAQUECETUBA - SÃO PAULO - BRASIL
CEP 08597-660 - CX. POSTAL 1004 - FONE PABX (11) 4646-8222 - FAX (11) 4645-0435
www.thevear.com.br - E-mail: thevear@thevear.com.br
C.N.P.J. 62.034.608/0001-94 - INDÚSTRIA BRASILEIRA

DISTRIBUIDOR: