


# INSTRUÇÕES PARA A MONTAGEM E INSTALAÇÃO DA FECHADURA AUTOMÁTICA

CÓDIGOS: TH-40 e TH-41



As fechaduras automáticas **THEVEAR** possuem uma tecnologia inovadora em questão de segurança. Com um sistema de acionamento eletromagnético instalado no batente e com um sistema mecânico embutido na porta, proporcionam maior proteção e conforto a todo momento.

Trata-se de um sistema duplo de proteção, para sua segurança e comodidade.

## LIGAÇÃO DA FECHADURA

COMPRIMENTO MÁXIMO DO FIO	ESPECIFICAÇÃO DO FIO DE COBRE EM AWG E mm <sup>2</sup>	
0 a 20 metros	20 AWG	0,50 mm <sup>2</sup>
21 a 50 metros	17 AWG	1,00 mm <sup>2</sup>
51 a 100 metros	13 AWG	2,50 mm <sup>2</sup>

## 1 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Recomendamos a utilização desta fechadura em portas que possuam mola aérea instalada (fechamento automático).

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tensão de alimentação	12V	
Temperatura de funcionamento	-10°C / 50° C	
Consumo	1A	
Peso	TH-40	0,81 Kg
	TH-41	0,76 Kg






Fig. 01


Fig. 02

Fig. 03

## 2 - INSTALAÇÃO

São utilizados em kits residenciais, centrais de portarias de interfones e centrais de comunicação telefônicas ou botoeiras. Proporcionando segurança e qualidade. A fechadura automática deve ser embutida no batente da porta e o acionamento eletromagnético é feito com 12V/1A. O componente mecânico com sistema automático deve ser embutido na porta.

A distância (H) deve ser de 1 a 3 mm. Após a instalação, verifique o nivelamento e posicionamento dos dois componentes, certificando que estejam corretamente posicionados. Caso não estejam, utilize os componentes plásticos de ajustes.



**ATENÇÃO: A THEVEAR NÃO FAZ INSTALAÇÕES, NEM VENDE DIRETO AO CONSUMIDOR FINAL.**

**IMPORTADO POR: THEVEAR ELETRÔNICA LTDA. - C.N.P.J. 62.034.608/0001-94**

TELEFONE PABX (11) 4646-8222

Site: [www.thevear.com.br](http://www.thevear.com.br) - E-mail: [thevear@thevear.com.br](mailto:thevear@thevear.com.br)

FABRICADO NA ESPANHA POR: DORCAS.

